



Almacenamiento

Después de su uso, el equipamiento debe ser guardado en las siguientes condiciones:

- En su embalaje original
- En bolsas o mochilas con ventilación
- Identificado, limpio y seco
- En local ventilado
- En temperatura ambiente
- Protegido del sol o fuentes directas de luz
- Protegido de substancias corrosivas o agresivas

Limpieza

Para conservar su producto y mantener su vida útil, recomendamos que lave SIEMPRE el equipamiento, principalmente después de ser utilizado en ambientes agresivos (ambientes salinos, exposición a gases y otros).

Vida útil

El tiempo de vida útil, sin uso, es de 5 años a partir de la fecha de fabricación para equipamientos textiles y componentes metálicos. La vida útil del producto es el término que expresa el período en el cual o producto mantiene sus características físicas y mecánicas sin considerar ningún tipo de desgaste o uso.

Un desgaste intenso o caída puede limitar la vida útil a una UNICA UTILIZACIÓN.

Además de las verificaciones constantes después de cada utilización, aconsejamos inspeccionar este producto minuciosamente y completar la ficha de inspección a cada mes.

Mantenimiento / Garantía

Este producto sigue la Política de Garantía que acompaña al producto. En caso de duda o extravío del impreso de Garantía, entre en contacto a través del sitio www.ultrasafe.com.br. Caso quiera accionar la garantía contra defectos de fabricación o mantenimiento de su equipamiento entre en contacto con sac@ultrasafe.com.br

IMPORTANTE

Toda y cualquier modificación, alteración o reparo sin anuencia del fabricante son terminantemente prohibidas, implicando en la cancelación de la Garantía y exención de responsabilidad de la Empresa sobre el producto.

Garantía

Este producto tiene garantía contra cualquier defecto de fabricación.

Están excluidos de esta garantía:

- Desgaste normal;
- Modificaciones o retoques;
- Almacenamiento inadecuado;
- Falta de mantenimiento y limpieza;
- Utilizaciones para las cuales este producto no está destinado;
- Oxidación por: salinidad, almacenamiento con el equipamiento húmido o mojado;
- Negligencias.

Controle de inspeção

Data	Parecer



RESCATADOR

Equipamiento de seguridad para trabajo en espacio confinado



RESCATADOR

Utilización

Restricción de caída y rescate para espacio confinado.

ESPECIFICACIONES

Código	Longitud	Peso
USRG00800100	10 m acero galvan.	10,5 kg
USRG00800200	10 m acero inoxidable	10,5 kg
USRG00800300	15 m acero galvan.	15,5 kg
USRG00800400	15 m acero inoxidable	15,5 kg
USRG00800500	20 m acero galvan.	16,5 kg
USRG00800600	20 m acero inoxidable	16,5 kg

DESCRIPTIVO TÉCNICO

- **Carga de trabajo:** 100 kg
- **Carga de ruptura:** 1200 kg
- **Redução de carga:** 4;1
- Caja estructural de aluminio con terminación en pintura epoxi, con sistema interno de reducción de cargas;
- Base de acoplamiento de acero carbono para ser utilizado en conjunto con:
 - A) Trípode de duraluminio Toro Cód. USTP00700300 de Ultra Safe o similares;
 - B) Monopié de acero Lancia cód. USTP00700100 da Ultra Safe o similares;
- Manivela de acero carbono removible, acoplada al lateral del Rescatador
- Caja estructural y soporte para el Rescatador confeccionados en aluminio con pintura epoxi sobre superficie anodizada; cable de acero galvanizado (o inoxidable), conector dupla traba con giratorio y manivela de rescate en acero.

MODO DE INSTALACIÓN

- 1 Instale el Rescatador colocando sus pinos de fijación con travas de esfera, en dos de los orificios de regulación de altura do trípode. El Rescatador debe quedar a la altura de la cintura del operador;
- 2 Pase el conector junto con el cable de acero por la polea del cabezal del trípode correspondiente e la pierna de encaje del Rescatador;
- 3 Teste el Rescatador tirando con fuerza del extremo del cable de acero (conector), para comprobar que el sistema de traba está funcionando;
- 4 Instale el conector dupla traba en el punto de conexión de la carga o en el punto dorsal o pectoral del arnés del trabajador.

RECOMENDACIONES

El Rescatador posee sistema de reducción de cargas acoplado a un carretel interno y sólo debe ser utilizado para la subida del trabajador y siempre protegido por un sistema de back-up. **Atención! Este producto no tiene la función de un salva caída.**

SISTEMA DE BACK-UP

El descenso del trabajador al local de trabajo deberá ser acompañado de una línea de vida y salva caídas, conectado al arnés del trabajador en el punto dorsal.

DESCENSO

La operación de descenso deberá ser administrada por el propio trabajador utilizando una escalera o a propia estructura. Durante este procedimiento la manivela debe permanecer siempre acoplada en la lateral del rescatador en posición "stand-by", permitiendo que el carretel del sistema libere cable suficiente manteniendo una leve tensión para que el trabajador se mueva libremente dentro del espacio confinado.

SUBIDA

Solamente en caso del trabajador sufrir una caída y precisar ser rescatado, se deberá desacoplar la manivela de su posición "stand-by" para encajarla en el Rescatador y ejecutar los movimientos en sentido horario para retirar a la víctima de dentro del espacio confinado.

Importante

Si la manivela es utilizada durante el descenso del trabajador, esto va a ocasionar el enroscamiento del cable dentro del carretel interno. Lo que ocasionará el trabamiento del dispositivo.

INFORMACIONES GENERALES

Entrenamiento específico es esencial antes del uso. Este Manual Técnico proporciona instrucciones esenciales para el uso y mantenimiento adecuados de este producto. Actividades en altura envuelven riesgos y pueden resultar en lesiones graves y hasta fatales. El usuario no debe ejecutar o participar de actividades sin la debida capacitación o no estar en condiciones de ejecutar y asumir riesgos inherentes a la función. En caso de dudas o problemas con el producto, o inclusive para entender mejor este Manual, entre en contacto con nuestro Depto. Técnico.

Recomendamos que las inspecciones sean realizadas PERIÓDICAMENTE.

Utilización

Rescatador retráctil para uso en conjunto solamente con el trípode Toro o monopié Lancia de Ultra Safe en espacio confinado. Posee cable de acero retráctil con sistemas de auto trabamiento y de rescate del trabajador.

- Antes del uso, verifique si el producto fue instalado de forma correcta o si está siendo aplicado adecuadamente;
- Ajustar de forma correcta todas las partes del equipamiento;
- Su utilización deberá ser controlada durante la ejecución del trabajo;
- No utilice ningún equipamiento que presente señales de desgaste que puedan comprometer su resistencia, aún cuando esto ocurra en su primer uso.