

FIGURA 1




FIGURA 2





FIGURA 3



Experimente um tamanho menor

Experimente um tamanho maior




FIGURA 4

Dicas para regulagem do cinturão de segurança

Para garantir o conforto e uma proteção eficiente, o cinturão deve ser regulado corretamente, com os pontos de conexão na posição correta. Leia as indicações do Manual do produto antes de vestir seu cinturão.

Seguem abaixo algumas dicas complementares para obter o melhor ajuste de seu equipamento.

1 Ajuste da cintura

Geralmente quando se veste um cinturão de segurança, a primeira regulagem é a da cintura. Ela deve estar suficientemente ajustada para manter o cinturão no corpo de forma precisa, mas sem excesso ao ponto de incomodar.

Posição da cintura

Ela deve ficar no nível do ponto ilíaco do corpo, acima da pélvis (figura 1).


Posição dos anéis laterais

Os pontos laterais de engate para posicionamento devem ficar no nível dos ossos ilíacos (figura 2 e 3).

Posição ponto de conexão ventral

Utilize as fivelas de regulagem de cintura para centralizar o ponto de engate ventral e os anéis porta materiais (figura 4).

No caso de utilização de trava quedas com um sistema conectado somente no ponto peitoral ou dorsal, o cinturão pode ficar um pouco mais frouxo.

FIGURA 5

2 Ajuste das pernas


As pernas devem estar ajustadas, porém nunca em excesso: o usuário deve poder passar a palma de mão entre a fita e a coxa (figura 5).

O ajuste das pernas influencia na altura do ponto ventral: quanto maior for o ajuste das pernas mais baixo ficará o ponto ventral.



Experimente um
tamanho maior

Experimente um
tamanho menor

FIGURA 6



3 Ajuste do suspensório

O ajuste das fitas de ombro depende da utilização do cinturão, podendo variar de acordo com a situação de trabalho. Durante uma suspensão ou ascensão por corda, procure ajustar mais firmemente as fitas.

Posição ponto peitoral

O ponto de engate peitoral deve estar posicionado no nível do peito (figura 6).

FIGURA 7



4 Regulagem da posição do ponto dorsal

O ponto de engate dorsal deve ser posicionado entre as omoplatas (figura 7).

Importante: se as regulagens propostas não permitirem obter os ajustes corretos, recomenda-se trocar o tamanho do cinturão.