- Identificado, limpo e seco;
- Em local arejado;
- Sob temperatura ambiente;

- Protegido do sol ou fontes diretas de luz;
- Protegido de substâncias corrosivas ou agressivas.

Higienizaçã
Para conservar seu produto e manter sua vida útil, recomendamos que lave SEMPRE o seu equipamento e principalmente quando este for utilizado em ambientes agressivos (ambientes salinos, exposição a gases e outros).

Vida útil
O tempo de vida útil, sem uso, é de 5 anos a partir da data de fabricação para equipamentos têxteis e componentes metálicos. A vida útil do produto é o termo que expressa o período no qual o produto mantém as suas características físicas e mecânicas sem considerar nenhum tipo de desgaste ou uso.

Um desgaste severo ou queda pode limitar a vida útil a uma UNICA UTILIZAÇAO.

Além das verificações constantes de cada utilização, aconselhamos inspecionar este produto minuciosamente e preencher a ficha de inspeção a cada mês.

Manutenção / Garantia
Este produto segue a Política de Garantia que acompanha o produto. Em caso de dúvida ou perda do tag de Garantia, entre em contato através do site www.ultrasafe.com.br. Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou manutenção do seu equipamento entre em contato com sac@ultrasafe.com.br

IMPORTANTE
Toda e qualquer modificação, alteração ou reparo sem anuência do fabricante são terminantemente proibidas, implicando no cancelamento da Garantia e isenção de responsabilidade da Empresa sobre o produto.

Manual Resgatador (port) - set2020

Manutenção / Garantia
Este produto segue a Política de Garantia disponível no site Ultra Safe.

Caso queira acionar a garantia contra defeitos de fabricação ou manutenção do seu equipamento entre em contato com sac@coraxsafety.com.br

Controle de inspeção

Data	Parecer

Ultra Safe é uma marca

CORAX

Corax Indústria, Comércio e Serviços de Materiais de Segurança EIRELI

CNPJ: 11.781.768/0001-66

ultra SAFE by CORAX

RESGATADOR

Equipamento para trabalhos com deslocamento vertical utilizado para a movimentação (subida ou descida) de cargas ou trabalhadores mediante a utilização de giro de manivela.

LEIA ATENTAMENTE O MANUAL ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.

RESGATADOR

UTILIZAÇÃO
Restrição de queda e resgate para espaço confinado.

ESPECIFICAÇÕES

Código	Comprimento	Peso
USRG00800100	10 m aço galvan.	10,5 kg
USRG00800200	10 m aço inox	10,5 kg
USRG00800300	15 m aço galvan.	15,5 kg
USRG00800400	15 m aço inox	15,5 kg
USRG00800500	20 m aço galvan.	16,5 kg
USRG00800600	20 m aço inox	16,5 kg

DESCRITIVO TÉCNICO
- **Carga de trabalho**: 100 kg
- **Carga de ruptura**: 1200 kg
- **Redução de carga**: 4;1
- Caixa estrutural de alumínio com acabamento em pintura epóxi, com sistema interno de redução de cargas;
- Base de acoplamento de aço carbono para ser utilizado em conjunto com:

  A) Tripé de duralumínio Toro Cód. USTP00700300 da Ultra Safe ou similares;

  B) Monopé de aço Lancia cód. USTP00700100 da Ultra Safe ou similares;
- Manivela de aço carbono removível, acoplada na lateral do resgatador;
- Caixa estrutural e suporte para o Resgatador confeccionados em alumínio com pintura epóxi sobre superfície anodizada; cabo de aço galvanizado (ou inox), conector dupla trava com giratório e manivela de resgate em aço.

MODO DE INSTALAÇÃO
1. Instale o Resgatador colocando seus pinos de fixação com travas de esfera, em dois orifícios de regulagem de altura do tripé. O Resgatador deve ficar fixado na altura da cintura do operador;
2. Passe o conector junto com o cabo de aço através da polia do cabeçote do tripé correspondente à perna de encaixe do Resgatador;
3. Teste o Resgatador puxando de forma enérgica no extremo de seu cabo de aço (conector), para comprovar se o sistema de travamento esta funcionando;
4. Instale o conector de dupla trava no ponto de conexão dorsal ou peitoral do cinturão do trabalhador.

RECOMENDAÇÕES
O Resgatador possui sistema de redução de cargas acoplado a um carretel interno e só deve ser utilizado para a subida do trabalhador e sempre acompanhado um sistema de back-up. **Atenção! Este produto não tem a função de um trava quedas**.

SISTEMA DE BACK-UP
A descida do trabalhador ao local de trabalho deverá ser acompanhada de uma linha de vida e trava quedas, conectado ao cinturão do trabalhador no ponto dorsal.

DESCIDA
A operação de descida deverá ser administrada pelo próprio trabalhador se deslocando em forma vertical por uma escada ou estrutura.
Durante este procedimento a manivela deve estar sempre acoplada na lateral do resgatador na posição "stand-by", permitindo que o carretel do sistema libere cabo suficiente e com uma pequena tensão para que o trabalhador se movimente livremente dentro do espaço confinado.

SUBIDA
Somente no caso do trabalhador sofrer uma queda e tiver que ser resgatado, deve-se desacoplar e encaixar a manivela no guincho e executar os movimentos no sentido horário para a retirada da vitima de dentro do espaço confinado.

Importante
Se for utilizada a manivela durante a descida do trabalhador isto vai ocasionar o enrosco do cabo dentro do carretel interno e por este motivo o travamento do equipamento.

INFORMAÇÕES GERAIS
Treinamento específico é essencial antes do uso. Este Manual Técnico fornece instruções essenciais para uso e manutenção adequadas deste produto. Atividades em altura envolvem riscos e podem resultar em ferimentos graves ou até mesmo fatais.
O usuário não deve executar ou participar de atividades se não estiver capacitado ou em condições de executar e assumir riscos inerentes à mesma. Em caso de dúvidas ou problemas com o produto ou ainda, para entender melhor este manual, entre em contato com o nosso Depto. Técnico.

Recomendamos que as inspeções sejam feitas PERIODICAMENTE.

Utilização
- Antes do uso, verifique se o produto foi instalado corretamente ou está sendo aplicado adequadamente;
- Ajustar de maneira adequada todas as partes do equipamento que deverão ser monitoradas durante a execução do trabalho;
- Não utilize qualquer equipamento que apresente sinais de desgaste que possam comprometer a sua resistência, mesmo que isso ocorra logo no seu primeiro uso.

Armazenagem
Após a utilização o equipamento deve ser armazenado nas seguintes condições:
- Conserve-o em sua embalagem original;
- Em sacolas ou mochilas (não estanque);
- Identificado, limpo e seco;
- Em local arejado;